

# Montageanvisning för skyddsmanschetter

- 1** De avfasade ytorna måste vara RENA.
- 2** Placera manschetten på mediaröret. OBS: Dra lilla änden på manschetten runt röret och se till så att manschetten ej veckar sig. Fixera därefter den undre halvan med den bifogade slangklämman.
- 3** Stryk båda avfasningsytorna med bifogat lim.
- 4** Låt limmet torka.
- 5** Placera därefter de båda avfasade ytorna på varandra och pressa samman ordentligt.
- 6** Manschetten uppnår full styrka efter att limmet fullständigt härdat ut efter ca 8 timmar.
- 7** Dra manschetten försiktigt över skyddsroret.
- 8** Se till så att monteringen av manschetten på mediaröret utförs så att det bildas ett veck på manschetten.
- 9** Dra åt de bifogade slangklämmorna.

