

Monteringsanvisning **IBECO RDS**

1

Sjekk rørdiameteren og reparasjonsmuffens merking for å garantere riktig størrelse på muffen.

2

Skrap røret slik at overflaten blir så ren som mulig der muffen skal plasseres.

3

Smør inn røret før montering.

4

Sjekk at ingen fremmedlegemer har lagt seg på pakningen etter montering av den nedre muffehalvdelen, eller at de kommer inn under fortsatt montering.

5

Unngå dårlige eller for korte nøkler for å sikre tilstrekkelig tetting.

6

Selv om gjengene er spesialbehandlet for å motvirke skjæring, prøv å holde dem så rene som mulig.

7

Stram mutrene med jevn kraft. Bruk en lang nøkkel (minst 30 cm) for å oppnå tilstrekkelig moment. OBS! Stram mutrene fra utsiden og inn mot midten.

Tiltrekkingsmoment:

M16 = 120-150 Nm.

M20 = 200-240 Nm.

Etterstram etter ca. 20 minutter.

Kontroller med en momentnøkkel.

8

Trykktest alltid før påfylling.

9

Fyll på igjen og vær nøye med pakningen rundt reparasjonsstedet.

